EXPLORE SCIENTIFIC

Art.No.: ST1001H



EN **WIRELESS TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR WITH LED**
INSTRUCTION MANUAL

About this Instruction Manual

These operating instructions are to be considered a component of the device.
Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use.
Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/ user of the product. The device is intended only for indoor use.

⚠ GENERAL WARNINGS

- **Risk of electric shock** — This device contains electronic components that operate via a power source (power supply and/or batteries). Children should only use the device under adult supervision. Only use the device as described in the manual; otherwise, you run the risk of an electric shock.
- **Choking hazard** — Children should only use the device under adult supervision. Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach of children, as these materials pose a choking hazard.
- **Risk of chemical burn** — Keep batteries out of the reach of children! Make sure you insert the batteries correctly. Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and seek medical attention.
- **Risk of fire/explosion** — Do not expose the device to high temperatures. Use only the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries, or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, a fire, or an explosion.
- Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Use only the recommended batteries. Always replace weak or empty batteries with a new, complete set of batteries at full capacity. Do not use batteries from different brands or with different capacities. The batteries should be removed from the unit if it has not been used for a long time.

SCOPE OF DELIVERY

Outdoor sensor, Operating instructions.


BEFORE YOU BEGIN

- We recommend using alkaline batteries. If temperatures regularly fall below 0°C (32°F), we recommend using lithium batteries.
- Avoid using rechargeable batteries. (Rechargeable batteries cannot maintain correct power requirements.)
- Insert batteries before first use, matching the polarity in the battery compartment. 2x AAA Batteries are required for the Outdoor sensor.

PRODUCT OVERVIEW

OUTDOOR SENSOR

1.Outdoor temperature & humidity LCD display
2.Battery compartment
3.Channel switch
4.C/F switch



GETTING STARTED

OUTDOOR SENSOR

The main unit can receive data from up to 3 outdoor sensors.
1.Remove the battery door from the back.
2.Insert 2x AAA (LR03)/1.5V batteries. Please ensure the polarities (+/-) of the batteries match upon installation.
3.Select a channel by sliding the switch.
4.Reattach the battery door.
5.Place the sensor within 100m (328 ft) of the main unit using the table stand or wall mount.

SPECIFICATIONS

OUTDOOR SENSOR:

Dimensions: 60 x 21.5 x 60 mm (L x W x H)
Weight: 40g (without batteries)
Transmission range: 100m (328 ft)
Temperature display range:-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Signal frequency: 433 MHz
Maximum transmission power: under 10mW
Power: 2x AAA (LR03) 1.5V alkaline batteries, non-rechargeable(not included)

EC Declaration of Conformity

CE Hereby, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd declares that the ST1001H product complies with directive 2014/53 / EU.
The full text of the Declaration of Conformity is available at the following web address:
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

NOTES ON CLEANING

- Remove the batteries before cleaning.
- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.
- Protect the device from dust and moisture.

DISPOSAL

Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.

Do not dispose of electronic devices in the household garbage!
As per the Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

In accordance with the regulations concerning batteries and rechargeable batteries, disposing of them in the normal household waste is explicitly forbidden. Please make sure to dispose of your used batteries as required by law — at a local collection point or in the retail market. Disposal in domestic waste violates the Battery Directive. Batteries that contain toxins are marked with a sign and a chemical symbol.

Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] battery contains cadmium
[2] battery contains mercury
[3] battery contains lead

WARRANTY & SERVICE

The product will be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months starting from the date indicated in the purchase document.
The warranty terms and conditions can be consulted on the following website:
https://www.explorescientific.it/warranty
For product updates and registration:
https://www.explorescientific.it

EXPLORE SCIENTIFIC

Art.No.: ST1001H



IT **SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ SENZA FILI CON LED**
ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il presente manuale è parte integrante del prodotto.
Non azionare il dispositivo prima di aver letto attentamente le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso in esso contenute.
Il manuale deve essere conservato in modo che sia possibile consultarlo anche in seguito. Nel caso in cui il dispositivo venga venduto o ceduto a terzi, dovrà essere fornito al nuovo possessore del dispositivo. Il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni.

AVVERTENZE GENERALI

- **RISCHIO DI FOLGORAZIONE** — Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionati da una sorgente di corrente (alimentatore e/o batterie). L'utilizzo deve avvenire in stretta conformità con quanto prescritto nel presente manuale. In caso contrario, non sarà possibile escludere il rischio di infortuni elettrici.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** — I bambini possono utilizzare il dispositivo solo sotto la vigilanza di un adulto. I materiali di imballaggio, i sacchetti di plastica e le fasce in gomma possono causare soffocamento e, pertanto, devono essere conservati in modo che i bambini non riescano a raggiungerli.
- **RISCHIO DI USTIONE CHIMICA** — Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Accertarsi di installare le batterie nel modo corretto. La fuoriuscita di acido dalle batterie può causare ustioni chimiche. Evitare che l'acido venga a contatto con pelle, occhi e mucose. In caso, lavare immediatamente le parti interessate con un'abbondante quantità di acqua e rivolgersi a un medico.
- **RISCHIO DI INCENDIO/ESPLOSIONE** — Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Utilizzare solo le batterie consigliate. Evitare che possano verificarsi corto-circuiti a carico del dispositivo o delle batterie. Non gettare il dispositivo o le batterie nel fuoco. Il surriscaldamento o l'impiego inappropriato potrebbe generare un cortocircuito, un incendio o un'esplosione.
- Non smontare il dispositivo. Qualora dovesse rilevarsi difettoso, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato. Il rivenditore provvederà a contattare il Centro assistenza e, se necessario, spedirà il dispositivo in riparazione.
- Utilizzare solo le batterie consigliate. Le batterie scariche o esaurite devono essere sempre sostituite con una serie completa di batterie nuove di capacità massima. Non utilizzare batterie di marche o capacità diverse. Rimuovere le batterie dall'unità se questa rimarrà inutilizzata per un periodo prolungato.

DOTAZIONE

Sensore per esterni, istruzioni per l'uso.


PRIMA DI INIZIARE

- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline. Se le temperature scendono regolarmente sotto 0°C (32°F), si consiglia l'uso di batterie al litio.
- Evitare l'uso di batterie ricaricabili. (Le batterie ricaricabili non possono mantenere i requisiti di alimentazione corretti.)
- Al primo utilizzo, avere cura di inserire le batterie in modo da rispettare la polarità indicata nel relativo vano. Sono necessarie due batterie AAA per il sensore per esterni.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

SENSORE ESTERNO

1.Display LCD temperatura e umidità esterna
2.Vano batterie
3.Selettore canale
4.Selettore C/F



OPERAZIONI PRELIMINARI

SENSORE ESTERNO

L'unità principale può ricevere dati da un massimo di tre sensori per esterni.
1.Rimuovere lo sportello delle batterie dal retro.
2.Inserire 2 batterie AAA (LR03)/1,5V. Assicurarsi che le polarità (+/-) delle batterie corrispondano durante l'installazione.
3.Selezionare un canale facendo scorrere l'interruttore.
4.Richiudere lo sportello delle batterie.
5.Posizionare il sensore entro 100 m (328 ft) dall'unità principale utilizzando il supporto da tavolo o il montaggio a parete.

SPECIFICHE

SENSORE ESTERNO:

Dimensioni: 60 x 21,5 x 60 mm (L x P x A)
Peso: 40g (senza batterie)
Portata di trasmissione: 100 m (328 ft)
Intervallo di visualizzazione temperatura: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Frequenza del segnale: 433 MHz
Potenza di trasmissione massima: inferiore a 10mW
Alimentazione: 2 batterie AAA (LR03) 1,5V alcaline, non ricaricabili (non incluso)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

CE Con la presente, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd dichiara che il prodotto ST1001H è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita.

NOTE SULLA PULIZIA

- Prima di pulire il dispositivo, rimuovere le batterie.
- Per pulire le superfici esterne del dispositivo, servirsi solo di un panno asciutto. Per evitare di danneggiare i componenti elettronici, non utilizzare alcun tipo di fluido detergente.
- Tenere il dispositivo al riparo da polvere e umidità.

SMALTIMENTO

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti nel modo appropriato, a seconda del tipo, ad esempio carta o cartone. Contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale o l'autorità ambientale per informazioni su come eseguire correttamente lo smaltimento.

Non smaltire gli apparecchi elettronici nei rifiuti domestici. Ai sensi della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come recepita nelle legislazioni locali, i dispositivi elettronici usati devono essere smaltiti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

Le normative riguardanti le batterie e le batterie ricaricabili ne vietano espressamente lo smaltimento tra i normali rifiuti domestici. Assicurarsi di smaltire le batterie usate in accordo alle disposizioni vigenti, servendosi di un punto di raccolta locale o avvalendosi del canale commerciale al dettaglio. Lo smaltimento nei rifiuti domestici viola la direttiva sulle batterie. Le batterie in cui sono inclusi elementi tossici sono contraddistinte da un segno e un simbolo chimico.

Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] Batteria contenente cadmio
[2] Batteria contenente mercurio
[3] Batteria contenente piombo

GARANZIA E ASSISTENZA

L'articolo sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 24 mesi che decorreranno dalla data indicata nel documento di acquisto.
I termini e le condizioni di garanzia possono essere consultati al seguente sito web:
https://www.explorescientific.it/warranty
La presente garanzia convenzionale è offerta da Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd. e non pregiudica l'esperimento dei rimedi per i difetti di conformità (previsti dalla legge), di cui il consumatore dispone a titolo gratuito nei confronti del venditore.
Per la registrazione del prodotto e gli aggiornamenti:
https://www.explorescientific.it

EXPLORE SCIENTIFIC

Art.No.: ST1001H



GE **KABELLOS TEMPERATUR- UND FEUCHTIGKEITSSENSOR MIT LED**
BEDIENUNGSANLEITUNG

ZU DIESER ANLEITUNG

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben. Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!** Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
- VERÄTZUNGSGEFAHR! Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- **BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!** Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

LIEFERUMFANG

Außensensor, Bedienungsanleitung.


BEVOR SIE BEGINNEN

- Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Bei regelmäßigen Temperaturen unter 0°C (32°F) empfehlen wir die Verwendung von Lithiumbatterien.
- Vermeiden Sie wiederaufladbare Batterien. (Wiederaufladbare Batterien können die korrekten Stromanforderungen nicht aufrechterhalten.)
- Legen Sie vor dem ersten Gebrauch die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polaritätim Batteriefach. 2x AAA Batterien werden für den Außensensor benötigt.

PRODUKTÜBERSICHT

AUSSENSENSOR

1.LCD-Anzeige für Außentemperatur & -luftfeuchtigkeit
2.Batteriefach
3.Kanalschalter
4.C/F-Schalter



ERSTE SCHRITTE

AUSSENSENSOR

Die Haupteinheit kann Daten von bis zu 3 Außensensoren empfangen.

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung von der Rückseite.
2. Legen Sie 2x AAA (LR03)/1,5V Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Wählen Sie einen Kanal durch Schieben des Schalters.
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.
5. Platzieren Sie den Sensor innerhalb von 100 m (328 ft) von der Haupteinheit unter Verwendung des Tischständers oder der Wandhalterung.

TECHNISCHE DATEN

AUSSENSENSOR:
Abmessungen: 60 x 21,5 x 60 mm (L x B x H)
Gewicht: 40g (ohne Batterien)
Übertragungsreichweite: 100 m (328 ft)
Temperaturanzeigebereich: -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Signalfrequenz: 433 MHz
Maximale Sendeleistung: unter 10mW
Stromversorgung: 2x AAA (LR03) 1,5V Alkalibatterien, nicht wiederaufladbar(nicht enthalten)

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd , dass das Produkt ST1001H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Webadresse einsehbar:
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

HINWEISE ZUR REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle oder entfernen Sie die Batterien!
- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Bitte entsorgen Sie Ihre gebrauchten Batterien wie gesetzlich vorgeschrieben - an einer lokalen Sammelstelle oder im Einzelhandel. Die Entsorgung über den Hausmüll verstößt gegen die Batterie-Richtlinie. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes beschriftet.

Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] Batterie enthält Cadmium
[2] Batterie enthält Quecksilber
[3] Batterien enthalten Blei

GARANTIE & SERVICE

Das Produkt wird ab dem Kaufdatum (wie auf dem Kaufbeleg angegeben) für einen Zeitraum von 24 Monaten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein.
Die Garantiebedingungen sind auf der folgenden Website verfügbar:
https://www.explorescientific.it/warranty
Für die Produktregistrierung und Updates:
https://www.explorescientific.it

EXPLORE SCIENTIFIC

Art.No.: ST1001H



FR SANS FIL CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ AVEC LED
MODE D'EMPLOI

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.
Veuillez lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi attentivement avant utilisation.
Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à un tiers, le mode d'emploi doit être fourni au nouveau propriétaire/utilisateur du produit. L'appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.

AVERTISSEMENTS - GÉNÉRALITÉS

- **Risque d'électrocution** – Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent via une alimentation électrique (bloc secteur et/ou piles). Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans le manuel, autrement vous encourez le risque de subir une électrocution.
- **Risque de suffocation** – Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. Veuillez conserver le matériel d'emballage, tel que les sacs en plastiques et les élastiques, hors de portée des enfants, car ces matériaux présentent un risque de suffocation.
- **Risque de brûlure chimique** – Gardez les piles hors de portée des enfants ! Veuillez à insérer les piles correctement. Des piles qui fuient peuvent entraîner des brûlures chimiques. Evitez le contact entre l'acide des piles et la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement la partie touchée avec beaucoup d'eau et contactez un médecin.
- **Risque d'incendie/explosion** – N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne court-circuitez pas l'appareil ou les piles et ne les jetez pas au feu. Une chaleur excessive ou une manipulation inappropriée peut entraîner un court-circuit, un incendie ou une explosion.
- Ne démontez pas l'appareil. En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur. Le revendeur prendra contact avec le service technique et enverra l'appareil pour réparation le cas échéant.
- Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu complet de piles neuves pleinement chargées. N'utilisez pas des piles de marques ou de capacités différentes. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

CONTENU DE LA LIVRAISON

capteur extérieur, mode d'emploi.


AVANT DE COMMENCER

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines. Si les températures descendent régulièrement en dessous de 0°C (32°F), nous recommandons l'utilisation de piles au lithium.
- Évitez d'utiliser des piles rechargeables. (Les piles rechargeables ne peuvent pas maintenir les exigences correctes d'alimentation.)
- Insérez les piles avant la première utilisation en respectant la polarité dans le compartiment des piles. 2 piles AAA sont nécessaires pour le cap teur extérieur.

APERÇU DU PRODUIT

CAPTEUR EXTÉRIEUR

1. Écran LCD température et humidité extérieures
2. Compartiment des piles
3. Sélecteur de canal
4. Sélecteur C/F



MISE EN ROUTE

CAPTEUR EXTÉRIEUR

L'unité principale peut recevoir des données à partir de jusqu'à 3 capteurs extérieurs.

1. Retirez le couvercle des piles à l'arrière.
2. Insérez 2 piles AAA (LR03)/1,5V. Assurez-vous que les polarités (+/-) des piles correspondent lors de l'installation.
3. Sélectionnez un canal en faisant glisser l'interrupteur.
4. Remettez le couvercle des piles.
5. Placez le capteur à moins de 100 m (328 ft) de l'unité principale en utilisant le support de table ou le montage mural.

SPÉCIFICATIONS

CAPTEUR EXTÉRIEUR :
Dimensions : 60 x 21,5 x 60 mm (L x l x H)
Poids : 40g (sans piles)
Portée de transmission : 100 m (328 ft)
Plage d'affichage de température : -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)
Fréquence du signal : 433 MHz
Puissance de transmission maximale : inférieure à 10mW
Alimentation : 2x piles AAA (LR03) 1,5V alcalines, non rechargeables(non inclus)

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd déclare que le produit ST1001H est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse Web suivante :
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

REMARQUES SUR LE NETTOYAGE

- Retirez les piles avant le nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Pour éviter d'endommager les composants électroniques, n'utilisez pas de liquide de nettoyage.
- Protégez l'appareil contre la poussière et l'humidité.

ÉLIMINATION

Eliminez les matériaux d'emballage correctement en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Prenez contact avec votre service de collecte des déchets ou une autorité environnementale pour obtenir des informations sur une élimination appropriée.

Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive 2002/96/CE du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et son adaptation dans la législation allemande, les appareils électroniques usagés doivent faire l'objet d'une collecte séparée et doivent être recyclés dans le respect de l'environnement.

Conformément aux réglementations sur les piles et les piles rechargeables, il est formellement interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères. Veillez à éliminer vos piles usagées tel qu'exigé par la loi : à un point de collecte local ou auprès d'un revendeur. Jeter les piles avec les ordures ménagères enfreint la Directive relative aux piles. Les piles qui contiennent des toxines sont marquées avec un signe et un symbole chimique.

Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] pile contenant du cadmium
[2] pile contenant du mercure
[3] pile contenant du plomb

GARANTIE & RÉPARATION

Ce produit sera garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date indiquée sur la preuve d'achat.
Les conditions générales de la garantie peuvent être consultées sur le site Web suivant :
https://www.explorescientific.it/warranty
Pour l'enregistrement du produit et les mises à jour:
https://www.explorescientific.it

EXPLORE SCIENTIFIC

Art.No.: ST1001H



ES INALÁMBRICO SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON LED
MANUAL DE INSTRUCCIONE

Sobre este manual de instrucciones

Este manual de instrucciones debe considerarse un componente del aparato. Por favor, lea atentamente las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para volver a utilizarlas en una fecha posterior. Cuando el dispositivo se vende o se entrega a otra persona, el manual de instrucciones debe entregarse al nuevo propietario/usuario del producto. El dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores.

Advertencias de carácter general

- **Riesgo de descarga eléctrica**– Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan mediante alimentación por cable o pilas. Los niños sólo deben utilizarlo bajo supervisión de un adulto. Úselo sólo como se describe en el manual, de lo contrario corre el riesgo de descarga eléctrica.
- **Peligro de asfixia** – Los niños sólo deben utilizarlo bajo supervisión de un adulto. Mantenga los materiales de embalaje como las bolsas de plástico y las gomas elásticas fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales representan un peligro potencial de asfixia.
- **Riesgo de quemaduras químicas** – ¡Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños! Al colocarlas, preste atención a la polaridad. La fuga de ácido de las pilas puede provocar quemaduras químicas. Evite el contacto del ácido de las pilas con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto, aclarar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y buscar atención médica.
- **Riesgo de incendio/explosión** – No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Utilice solamente las pilas recomendadas. No cortocircuite el dispositivo o las pilas, ni las arroje al fuego. El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.
- No desmonte el aparato. En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor. Este se pondrá en contacto con el servicio técnico y, dado el caso, podrá enviar el aparato a reparación.
- Utilice solamente las pilas recomendadas. Recambie las pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevas a plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel de capacidad. Retire las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

CONTENIDO DE LA ENTREGA

Sensor de exterior, Instrucciones de funcionamiento.


ANTES DE EMPEZAR

- Recomendamos usar pilas alcalinas. Si las temperaturas descienden regularmente por debajo de 0°C (32°F), recomendamos usar pilas de litio.
- Evite usar pilas recargables. (Las pilas recargables no pueden mantener los requisitos correctos de energía.)
- Inserte las pilas antes de usarlas por primera vez, ajustándose a la polaridad del compartimento de las pilas. Se necesitan 2 pilas AAA para el sensor de exterior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SENSOR EXTERIOR

1. Pantalla LCD de temperatura y humedad exterior
2. Compartimento de pilas
3. Selector de canal
4. Selector C/F



PRIMEROS PASOS

SENSOR EXTERIOR

La unidad principal puede recibir datos de hasta 3 sensores exteriores.

1. Retire la tapa de las pilas de la parte posterior.
2. Inserte 2 pilas AAA (LR03)/1,5V. Asegúrese de que las polaridades (+/-) de las pilas coincidan durante la instalación.
3. Seleccione un canal deslizando el interruptor..
4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
5. Coloque el sensor dentro de 100 m (328 ft) de la unidad principal usando el soporte de mesa o el montaje en pared.

ESPECIFICACIONES

SENSOR EXTERIOR:
Dimensiones: 60 x 21,5 x 60 mm (L x A x A)
Peso: 40g (sin pilas)
Alcance de transmisión: 100 m (328 ft)
Rango de visualización de temperatura: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Frecuencia de señal: 433 MHz
Potencia de transmisión máxima: menos de 10mW
Alimentación: 2x pilas AAA (LR03) 1,5V alcalinas, no recargables(no incluido)

Declaración de Conformidad CE

Por la presente, Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd declara que el producto ST1001H cumple con la directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección web:
https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Retire las pilas antes de limpiar.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior del dispositivo. No utilice ningún producto de limpieza líquido para evitar dañar los componentes electrónicos.
- Proteja el dispositivo del polvo y la humedad.

ELIMINACIÓN

Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Póngase en contacto con su punto limpio más cercano o la autoridad local para saber el procedimiento a seguir si tiene dudas.
¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica! Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al medio ambiente.
De acuerdo con la normativa en materia de pilas y baterías recargables, está explícitamente prohibido depositarlas en la basura normal. Asegúrese de reciclar las pilas usadas según lo requerido por la ley, en un punto de recogida local. Arrojarlas a la basura viola la Directiva Europea Las pilas que contienen productos tóxicos están marcadas con un signo y un símbolo químico.

Cd[1] Hg[2] Pb[3]

[1] pila que contiene cadmio
[2] pila que contiene mercurio
[3] pila que contiene plomo

GARANTÍA Y SERVICIO

El producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha indicada en el documento de compra.
Las condiciones de la garantía pueden consultarse en la siguiente dirección web:
https://www.explorescientific.it/warranty

Para el registro del producto y actualizaciones:
https://www.explorescientific.it